

Programmera kodlås Telecody base+, pro+, APERTO 550L och 800XL

Etiketten längst upp på kodlåset, med serienummer på, bör sparas på ett säkert ställe. Sätt den t.ex. på motorvagnen, innanför kåpan!

Här sitter etiketten



Om sifferkod/lösenord

Åtkomstkoden (sifferkod/lösenord) har en startsiffra och upp till sju följande siffror.

Startsiffran kan vara 0-9. **Exempel: 5**

De följande kan vara 0-9. **Exempel: 752**

Man kan ha max tio olika koder på samma kodlås, men de måste ha olika startsiffror (dvs 0-9).

Fråga alltid kunden vilken startsiffra/vilken kod han/hon vill ha i koden innan du börjar. Då startsiffran kodas mot radiomottagaren är det bra att ha den rätt från början. Det är lättare att ändra de andra tre.

Vill kunden att koden skall vara **exempelvis 5752** måste man först koda in 5 mot mottagaren och sedan resten av koden, se nedan.

Aktivera kodlåset

1. Aktivera kodlåset genom att hålla in M-knappen i fem sekunder.
2. Den gula lysdioden blinkar under tiden.
3. Den gula och den röda dioden tänds i två sekunder.

(Dioderna sitter ovanför knapp 1 och 2)

Här sitter gul och röd diod.



Programmera kodlåset till motorn

1. Ta bort plastkåpan som sitter monterad på motorvagnen. Leta upp den röda knappen där det står "Radio" på motorvagnen.
2. Tryck på den röda knappen, nu tänds den röda dioden på CH1 upp.

Exempel: kod 5752

3. Tryck och håll in siffran 5 på kodlåset (= startsiffran i den valda koden) tills dioden på CH1 har blinkat färdigt.
4. Fortsätt på kodlåset:
Tryck: P (P-knappen)
5 (startsiffra)
P
5752 (hela koden)
P



Programmera kodlås base⁺, pro⁺, APERTO 550L och 800XL, forts

Ändra sifferkod/lösenord

Här måste startsiffran vara densamma. De övriga siffrorna kan enkelt ändras utan knapptryckning på motorn.

Tryck: P (P-knappen)
5752 (gammal kod)
P
5361 (dvs ny kod)
P



Lägg till sifferkod/lösenord

Detta gäller också om man vill byta kod helt.

1. Ta bort plastkåpan som sitter monterad på motorvagnen. Leta upp den röda knappen där det står "Radio" på motorvagnen.
2. Tryck på den röda knappen, nu tänds den röda dioden på CH1 upp.
3. På kodlåset: tryck och håll in den valda start-siffran i koden tills dioden på CH1 har blinkat färdigt.
4. Fortsätt på kodlåset:
Tryck: P (P-knappen)
Startsiffra
P
Hela koden inkl. startsiffra
P

