

Installera tryckknapp till APERTO Baseline

Placering av tryckknapp/strömbrytare

Tryckknapp/strömbrytare är avsedd för inomhusbruk.

Användaren får inte befinna sig inom portens svängradie när knappen trycks in, men måste samtidigt ha fri sikt mot porten. Montera inte knappsetsen inom portens rörelseområde. Montera strömbrytaren på ett lämpligt ställe och med minst 1,6 m till golvet.

Anslut vit och brun 2-ledarkabel till strömbrytaren.

OBS! Lägg aldrig signalkabeln längs en elkabel. Det kan störa styrningen.

Montering av tryckknapp

Koppla ur portöppnaren från elnätet.



Öppna kåpan genom att lossa skruv intill strömkabeln.

Anslutning sker enligt bild, brun och vit kabel i kopplingsplinten.

Kabeln till tryckknappen placeras i samma spår som strömkabeln.

Sätt på kåpan igen.

Dra kabeln i tak och på vägg med kanal eller klammer till den plats där tryckknappen ska sitta.



Öppna knappsetsen genom att lirka upp vippan med en flat mejsel.

Skruva därefter loss mellanstycket.

Fäst kabel enligt bild. Montera ihop knappsetsen.

Montera knappsetsen/tryckknappen på väggen.