

Kraftinlärning APERTO Baseline⁺

Återställa/göra om kraftinlärning

Efter justeringar av porten eller vid ändringar av montaget behöver kraftinlärningen återställas och göras om.

Återställning

Knappen för kraftinlärning är den blå knapp som sitter på bakstycket, närmast porten.

1. Tryck och håll in den blå inlärningsknappen.
2. Nu ska en diod intill den blå knappen blinka rött.
3. Efter ca 4 sekunder slutar den blinka. Nu är kraftinlärningen återställd till nolläge.
4. När du släpper knappen börjar både diod och automatikens belysning blinka, detta för att det ska synas tydligt att automatiken är återställd.



Inlärning

För att lära in kraftdata igen behöver porten köras i två kompletta cykler i följd. När kraftinlärningen är klar slutar diod och belysning att blinka.

1. Tryck en gång på din fjärrkontroll, den knappen du brukar använda till porten, så att porten öppnas.
2. Använd fjärrkontrollen för stängning, öppning och stängning igen.
3. Nu ska diod och belysning ha slutat blinka och kraftinlärningen vara klar. Om de fortfarande blinkar, prova att köra öppning och stängning igen tills de slutar blinka.

